

JAK PEČOVAT O PRODUKTY JELLYSTONE

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím výrobek očistěte a ujistěte se, že nemá viditelné známky poničení či jiné deformace.
- Neponechávejte při používání výrobku dítě bez dozoru dospělé osoby. Vždy používejte výrobky pod dohledem dospělé osoby.
- Všechny části produktů, pokud nejsou používány, udržujte z dosahu dítěte.
- Obaly nejsou součástí hračky a musí být z bezpečnostních důvodů odstraněny dříve, než je výrobek předán dětem ke hře.
- Po rozbalení vyzkoušejte a pravidelně kontrolujte, zda silikon při tahu a kroužení ve všech směrech drží a nemá žádné známky poškození. Pokud ano, při prvních známkách ho zlikvidujte a nedávejte dítěti.
- Nepoužívejte žádné abrazivní, antibakteriální a chemické čisticí prostředky, silikon by se mohl poškodit, prasknout či změnit zbarvení.
- Neponechávejte produkty na přímém slunci nebo u zdroje tepla. Produkty nepatří do mikrovlnné či jiné trouby.
- Nikdy nedávejte dítěti kousátko se šňůrkou, hrozí uškrcení.
- Silikonová kousátka (kromě kousátek se dřevem) je možné nachladit v mrazničce.
- Výrobky používejte vždy pod dohledem dospělé osoby.
- [Přívěsky](#) Jellystone Designs jsou určeny pro dospělé a děti starší 3 let. Obsahují malé části a a šňůrku, proto hrozí nebezpečí udušení a uškrcení. Nedovolte, aby vaše dítě žvýkalo sponu – ta není určena ke žvýkání. Přívěsek není nezníčitelný, proto jej často kontrolujte a vyměňte za nový, pokud zjistíte jakékoliv vady způsobné používáním, kousáním a žvýkáním.
- Sensorické lahve nejsou vhodné pro děti do 3 let kvůli malým částem, hrozí nebezpečí vdechnutí nebo udušení. Při doplňování jiným obsahem dávejte pozor na toxické látky.
- Věkové označení na výrobcích je především informativního charakteru o vhodnosti produktu pro určitou věkovou skupinu, použijte vlastní úsudek o vhodnosti produktu pro Vaše dítě.
- U dětí či osob se speciálními potřebami použijte prosím svůj vlastní úsudek o vhodnosti tohoto produktu.

Péče a údržba produktů značky [Jellystone Designs](#)

- Produkty před prvním použitím zbavte obalů a odstraňte je z dosahu dítěte. Obaly nejsou hračka a může dojít k udušení.
- Produkty před prvním a každým dalším použitím umyjte v teplé mýdlové vodě, důkladně opláchněte a osušte. Dřevěné části pouze otřete vlhkým hadříkem a dobře osušte.
- Výrobky, které jsou vyrobené výhradně ze silikonu (vyjma [Kývajícího tučňáka](#) a [Kousátka Měsíc](#)), lze čistit pomocí sterilizátoru nebo v myčce nádobí ve vrchním koši. Všechny výrobky ze silikonu lze omýt teplou mýdlovou vodou.

- Nepoužívejte žádné antibakteriální a chemické čisticí prostředky, silikon by mohl prasknout či změnit zbarvení.
- Nepoužívejte abrazivní mycí prostředky či houbičky, produkt by se mohl poškodit.
- Zkontrolujte produkty před každým použitím, odstraňte produkt z dosahu dětí pokud se na produktu objeví první známky poškození.
- Sterilizujete pouze produkty k tomu určené!
- Výrobky nebo části výrobků ze dřeva otřete pouze vlhkým hadříkem namočeném v mýdlové vodě a poté důkladně osušte.
- Všechny části [senzorických lahví](#) lze mýt teplou mýdlovou vodou a jemným saponátem. Silikonové uzávěry lze čistit pomocí sterilizátoru nebo vkládat do horního koše myčky na nádobí. Obnovení obsahu lahvičky je na vašem uvážení, doporučujeme však každých pár měsíců lahev vyprázdnit a znovu naplnit. Je možné dokoupit [náplň do sensorických lahví](#). Při doplňování jiným materiálem, buďte obezřetní na možné toxické látky.
- [Kývajícího tučňáka](#) lze čistit teplou mýdlovou vodou nebo vlhkým hadříkem.
- Silikonovou část [Uklidňujícího přívěsku](#) je možné mýt v mýdlové vodě a poté důkladně opláchnout a osušit.
- Pokud produkty nepoužíváte uchovávejte je na suchém a chladném místě z dosahu slunečního svitu nebo zdroje tepla.